T66 PRO USER MANUAL

用户手册

在使用产品前敬请阅读

说明书版本: V1.0

1 产品介绍

尊敬的用户您好!感谢您使用本智能锁,在您安装使用本产品之前请仔细阅读 安装说明,并按本安装说明安装产品,若因未按本安装说明安装,导致的直接或 间接的产品问题,及其他危害和损失,我公司概不承担任何责任。

功能简介

- 开锁方式:指纹、密码、卡片、人脸识别(选配)、远程开锁、机械钥匙开锁;
- ◆ 工作模式:普通模式(可联网)、双验证模式、演示模式;
- ◆管理员:密码:5个;指纹:5个;卡片:5个;人脸5个(选配);
- ♦ 普通用户:密码:20个;指纹90个;卡片:95个;人脸95个(选配);
- ◆ 胁迫用户:密码5个,指纹5个;
- ◆ 人体感应:支持,可关闭;
- ◆ 用户密码和管理密码为6~12位(可含虚位密码共32位);初始密码:123456;
- ◆ 人体感应:0.5-2米,可关闭;
- ◆ 应急供电:Type-C接口,充电限制电压5V/2A;
- ◆ 门锁序列号查询:输入"400#",可查询序列号,输入"401#", 可查询版本号,语音播报数字;
- ◆ 时间查询:输入"000#",可查询时间并语音播报。

安装参数

"安装参数设置"仅安装师傅在安装调试时使用,用户 使用时请勿操作,否则可能造成 门锁无法正常使用。



- 输入"888#"验证管理员后,进入安装参数设置菜单;
- ◆ 按【1】,开门方向[左/右];
- ◆ 按【2】,电机扭力[高/中/低];
- ◆ 按【3】,反转时间[100mS~700mS];
- ◆ 按【4】,人体感应[高/低/关](选配)。



(安装说明书使用图片仅供参考,产品以实物为准!)



产品爆炸图



(2个)	8.下拉手	(1个)
(1把)	9. 锁芯固定螺丝	(1个)
(1条)	10.锁体螺丝	(4个)
(1块)	11.锁芯拨片	(1片)
(1片)	12.保险拨片	(1片)
	(2个) (1把) (1条) (1块) (1片)	 (2个) 8.下拉手 (1把) 9.锁芯固定螺丝 (1条) 10.锁体螺丝 (1块) 11.锁芯拨片 (1片) 12.保险拨片

▲注意

1、根据门的厚度选择不同规格的配件包。

2、默认出厂配置的配件包适用60~90门厚,如果是其它规格的门请联系我们。



(1)确认开门方向



注:本智能锁适用左内开、右内开、左外开、右外开,四种开向的门。 判定开门方向,人必须站在门外,正对在门前。



注:如果客户是替换门锁,则上门安装前必须提供门厚、锁体衬板尺寸, 方便当地销售备齐配件后再上门安装;测量常用单位是mm或cm。



- 1. 如上图, 拨动限位片a, 向前推出斜舌;
- 2. 将斜舌旋转180°,再按回原位, 换向完成。



3 安装步骤

(1)门扇开孔

1.准备好开孔器,冲击钻/电钻,卷尺,铅笔等必要的工具; 2.选择合适的安装高度,依据随附开孔图进行开孔;



注:门锁常规安装高度为:100~120cm;开孔时需注意锁体中心线和扣板中心线 水平对齐。

(2)安装锁体

- 1.按照下图所示方向,把锁体 装入门内;
- 2.用锁体固定螺丝固定即可。





将前面板套入硅胶垫并固 定好后,旋入2颗连接螺管。



(3)安装锁芯

- 1. 将锁芯从门外插入锁体对应孔位;
- 2.用 M5x70锁芯安装螺丝固定好锁芯;
- 3. 裁剪好锁芯拨片长度,长度为露出 门面 10~15mm。





(5)固定前面板

- 将固定座旋入2颗连接螺管后插入锁体 对应孔,再将前面板连接线穿过门孔;
- 如下图,前面板贴紧门面,用安装螺丝将前 面板与后封板和硅胶垫
 固定在门扇上,再将弹簧

方钢插入锁体方轴孔





1.将连接线接入后面板: 2.将后面板对准方钢孔,保险拨片孔, 再紧贴于门面上固定好。安装时注 意拨片和方钢的长度。



用M4X6固定螺丝将后面板与后 封板侧面固定,再插好锂电池, (锂电池接口靠下朝前) 再盖好 电池盖。







▲注意 请根据实际需要裁剪保险拨片至合适长度。

(8)调试检查

- 1. 在电池盒内正确装入电池后, 盖上电池盖, 进行安装调试;
- 2. 调试门锁合格后再次紧固所有螺钉, 完成智能锁安装。请观看智能锁 使用说明书,开始学习如何使用您的智能锁。

网络配置

1.扫描右侧二维码添加小程序: 2.进入管理菜单,按4-1加入网络; 3.进入小程序,点击绑定设备; 选择"蓝牙配网";

4.按提示完成联网设置







进入管理菜单

1.用手掌面触摸按键区唤醒按键,键盘灯点亮;

2.出厂状态:初始开门密码为123456,初始任意指纹,卡片,人脸(选配),均可开门, 出厂状态按"**",直接进入管理菜单;

3.语音提示:已进入管理菜单。

▲注意

- 只有添加了管理员后,才能对系统的其他功能操作。
- 添加管理员后,初始开门密码立即失效。



温馨提示

- ◆ 设置过程中,全程语音提示,您可以按照语音提示操作;
- ◆ 低电压报警时,请注意及时充电,并注意充电限制电压;
- ◆ 长期不用或以防万一,机械钥匙请随身携带,不可放在室内。

*产品质	量保修期是自安装当日起一年内			
序列号		产品型号	安装日	年月日
客户姓名		客户电话		
客户地址				
代理商名		安装人	门种类	(木门/铜门) 门厚度(mm)
其他信息				



合格证 检验员: 合格 生产日期: